

Razor de Seben



Manual de instrucciones

www.seben.com

PRECAUCION: No mire hacia el sol con este instrumento ya que podrían producirse daños permanentes a los ojos.

PREPARACION Y MONTAJE:

Abra las patas del trípode por completo y coloque el trípode en una superficie plana.

Empuñe la palanca del cabezal de dirección y gire hacia arriba para colocar el cabezal en posición horizontal. Haga girar la palanca en el sentido del reloj para trabar el cabezal de dirección.

Posicione el telescopio localizador con el pedestal de montaje alineado con el tornillo de montaje de 1/4 X 20 en el cabezal de dirección. Apriete el tornillo de montaje haciéndolo girar en el sentido contra-reloj.

Retire las tapas guardapolvo. Para sacar la tapa del ocular, gire contra-reloj. Tire de la tapa del objetivo para retirarla.

LOCALIZANDO OBJETOS Y ENFOCANDO:

Aflore la palanca del cabezal de dirección (gire contra-reloj) y voltee el telescopio hacia la dirección del objeto que se quiere ver. Cuando el telescopio esté alineado con el objeto deseado, vuelva a apretar con la palanca del cabezal de dirección.

En los modelos con zoom ponga el anillo de aumento en su graduación más baja.

Mire a través del ocular y haga girar el anillo de enfoque (en cualquier sentido) hasta enfocar el objeto en forma clara.

En los modelos con zoom, haga girar el anillo de aumento a la graduación de aumento deseada. Afine el enfoque según se requiera.

COMO CUIDAR DE SU TELESCOPIO LOCALIZADOR:

Quando no esté usando su telescopio localizador, guárdelo con las tapas protectoras colocadas y en un ambiente exento de humedad. Evite tocar los lentes ya que los aceites y sales de su mano los mancharán, lo que hará imposible obtener un enfoque claro y las sales destruirán el recubrimiento.

Para limpiar los lentes, utilice una escobilla de cerda para limpiar el polvo y partículas sueltas. Finalice limpiando con un paño suave (un pañuelo bien limpio puede servir) humedecido en alcohol. Repase los lentes desde el centro hacia afuera.

Para limpiar las partes de metal use una escobilla de cerda semi-rígida para eliminar el polvo y la tierra. Continúe con un trapo húmedo. Para restaurar el lustre, repase con un paño tratado con silicón. Evite que el silicón tome contacto con los lentes ya que produce el mismo efecto que los aceites y sales del cuerpo, pero siendo mucho más difícil de quitar.

